

PRESTIGE Classic

struttura a braccio retrattile

La struttura è realizzata in metallo verniciato a polveri con palo e braccio in alluminio, stecche a sgancio rapido in alluminio decorate con scanalature, tappi in plastica PE, collare e corona in plastica ABS e puntale in nylon. Il meccanismo di apertura/chiusura con argano a manovella disposto sul palo laterale aziona l'uscita del braccio retrattile e in sequenza l'apertura della testata, viceversa per la chiusura.

The structure is made of powder coated metal with aluminum pole and arm, aluminum quick release slats decorated with grooves, PE plastic caps, ABS plastic collar and crown, and nylon tip. The opening/closing mechanism with crank winch arranged on the side pole activates the projection of the retractable arm and in sequence the opening of the head; vice versa for closure.

Base non compresa nel prodotto / Base not included in the product

VERNICIATURA:

CLASSIC
antracite o bianco



STRUTTURATI
marrone o bianco



SPECIALI
ruggine o bronzo



PALO con dispositivo rotazione: tubolare 92x92 mm sagomato ad H
POLE with rotation device: H-shaped tubular 92x92 mm

BRACCIO per testata: tubolare 80x40 mm
ARM for coverage: tubular 80x40 mm

STECHE sgancio rapido: tubolare con scanalature 30x15 mm


*stecche diagonali 40x30 mm su modelli 400x400 cm

STICKS quick release: tubular with grooves 30x15 mm

*diagonal slats 40x30 mm on models 400x400 cm

PRESTIGE Classic

copertura	stecche	A	B	*	C	D	KG base
300x300	8	125	259	28	345	/	260
400x400	8	97	275	28	395	/	390
300x400	8	82	234	28	345	/	390



NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

BASI E ZAVORRE



Base
cod.BGF-E



Base
cod.BGF



Base
cod.MZ50-XG



Base
cod.MR18



Carter
cod.C25-MR18
cod.C37-MR18



Zavorra
cod.GC65



Zavorra
cod.CTN65
cod.CTB65



Zavorra vaso
cod.ZNG
cod.ZBG



Ciottolo
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV



avvertenze

VERIFICA INTEGRITÀ DEL PRODOTTO IN FASE DI SBALLAGGIO

Controllare che l'imballo non presenti forme di deterioramento e che il prodotto risulti integro e completo dei suoi componenti. Non trascinare mai a terra onde evitare attriti sul telo di copertura e sulle parti verniciate.

MODALITÀ D'USO

Utilizzare sempre e soltanto in situazioni metereologiche di bel tempo. Chiudere immediatamente in caso di pioggia e vento forte. Non lasciare mai aperto mentre è incustodito.

APERTURA/CHIUSURA:

- Assicurarsi che nella traiettoria di apertura non vi siano persone.
- Prima di agire sul dispositivo di apertura controllare che le stecche della testata siano libere da impedimenti e che non siano inflesse in senso contrario.
- Ad ombrellone aperto è possibile usufruire dei dispositivi di sicurezza di cui può essere dotato: stecca antivento, funi di fissaggio sui tiranti, catenella di sicurezza.
- Durante l'apertura non eccedere mai oltremodo sforzando soprattutto nel caso si utilizzi un dispositivo meccanico.
- Prima di procedere alla chiusura sganciare i dispositivi di sicurezza.
- Chiudere l'ombrellone con il legaccio
- Per garantire il buon mantenimento all'aperto proteggere con una sacca idrorepellente.

RIMESSA:

- Prima di procedere assicurarsi sempre che l'ombrellone sia perfettamente asciutto.
- Per garantire il buon mantenimento della copertura utilizzare una sacca di protezione.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- LEGNO: si consiglia di eseguire all'occorrenza e non meno di una volta l'anno, un trattamento rigenerante e protettivo a base di olio paglierino in tinta sui particolari in legno.
- METALLO VERNICIATO: si consiglia la pulizia esclusivamente con prodotti idonei In caso di graffi è possibile richiedere il kit per il ritocco dei particolari in metallo.
- MECCANISMI: eseguire periodicamente al bisogno e minimo ogni 3 mesi, una corretta lubrificazione dei meccanismi e dei cavi metallici.
- TELO: Lavaggio a secco con percloroetilene con limitazione di acqua e azione meccanica di asciugatura. Lavaggio a mano con acqua max 40° Lavaggio breve. Comprimere e risciacquare delicatamente. Non torcere.
- BULLONERIA: eseguire periodicamente e minimo ogni 3 mesi sul prodotto in utilizzo il controllo e l'eventuale serraggio della bulloneria.

warnings

VERIFICATION OF THE PRODUCT IN THE UNPACKING PHASE

Check that the packaging does not show signs of deterioration and that the product is complete with its components. Never drag on the ground to avoid friction on the cover or on the painted parts.

USE MODE

Always and only use in good weather conditions. Close immediately in case of rain and strong wind. Never leave it open while unattended.

OPENING/CLOSING:

- Make sure that there are no people in the opening trajectory.
- Before acting on the opening device, check that the ribs of the head are free from - obstructions and that they are not inflected in the opposite direction.
- When the parasol is open, it is possible to take advantage of the safety devices which it can be equipped with: windproof slat, fixing ropes on the tie-rods, safety chain.
- During opening, it must never be exceeded, especially when a mechanical device is used.
- Before closing, unhook the safety devices.
- Close the umbrella with the string.
- To guarantee the good maintenance outdoors protect with a water repellent bag.

DEPOT:

- Before proceeding always make sure that the umbrella is perfectly dry.
- To guarantee the good maintenance of the cover, use a protective bag.
- We recommend the use of a bag for hospitalization during periods of non-use.

MAINTENANCE AND CLEANING

- WOOD: it is advisable to carry out a regenerating and protective treatment based on straw-colored oil to match the details in wood, if necessary and not less than once a year.
- PAINTED METAL: we recommend cleaning only with suitable products. In case of scratches it is possible to request the kit for the retouching of the metal parts.
- MECHANISMS: perform periodically as needed and at least every 3 months, a proper lubrication of the metal mechanisms and cables.
- CANVAS: dry cleaning with perchlorethylene with water limitation and mechanical drying action. Hand wash with water max 40° short wash. Squeeze and rinse gently. Do not twist.
- BOLTS: perform periodic and minimum every 3 months on the product in use, checking and tightening the nuts and bolts.